

# MONTÁŽNY NÁVOD K HYDROMASÁŽNEJ VANI HMV

*Montáž môže byť realizovaná len v priestoroch pripravených podľa dokumentu „stavebná pripravenosť k zabudovaniu hydromasážnej vane HMV“*

*Montáž odporúčame zveriť do rúk nášho servisného technika, alebo autorizovanej firme s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.*

## Postup pri montáži:

1. Vaňu si na mieste vyvážite a nastavte výškovo vyskrutkovaním, alebo zaskrutkovaním nožičiek.
2. Skontrolujte a dotiahnite všetky matice na ráme vane, použite vidlicový kľúč 17/13mm.
3. Skontrolujte a dotiahnite všetky spoje sifónu.
4. Vyvŕtajte do stien otvory M10 a prichyťte vaňu dodanými príchytkami o stenu.
5. Napojte vodoinštaláciu a odpad.
6. Napojte elektroinštaláciu a preveďte kontrolu prúdového chrániča a ističa.
7. Pripojte vodič doplnkového ochranného pospájania na uzemňovací bod rámu vane.
8. Vaňu napustite a súčasne kontrolujte tesnosť spojov.
9. Vodu napustite do vane cca 50mm nad najvyššie trysky a odskúšajte všetky funkcie hydromasážneho systému.
10. Spojovaciu špáru medzi vaňou a stenou vyplňte silikónovým tmelom. Počas tuhnutia silikónového tmelu (cca 24 hodín) vaňu nevypúšťajte.

*Hydromasážnu vaňu odporúčame ako výrobca zastavať akrylátovým panelom z dôvodu lepšej manipulácie v prípade revízie, alebo opravy. Alternatívou k akrylátovému panelu je použitie konštrukčnej dosky (napr. WEDI), kde je výsledný efekt ako pri obmúranej vani. Do takto vytvoreného panelu sa umiestni vetracia mriežka s aktívnou plochou min. 100 cm<sup>2</sup>. Inštalácia obmúraním: ak sa bude hydromasážna vaňa obmúravať, vymúrajte prednú a bočnú priečku tak, aby bola jej vnútorná obvodová hrana prekrytá obrysom vane max. 5mm. Špára medzi obmúrovkou včetně obkladu a lemom vane musí byť 2-3mm. Výška obmúrovky je daná typom vane a môže byť ovplyvnená výškou nožičiek a výškou použitého sifónu. Obmúranie je vhodné realizovať až po osadení hydromasážnej vane a po kontrole tesnosti a funkčnosti. Pre prístup k agregátom, sifónu, hadiciam atď. je nutné vytvoriť montážne otvory s rozmermi 450x450mm ku každému motoru, 200x200mm k sifónu a vetrací otvor min 100cm<sup>2</sup> aktívnej plochy. Pred vytvorením týchto otvorov je nutné zohľadniť umiestnenie jednotlivých agregátov na hydromasážnej vani.*

**Prajeme vám veľa príjemných chvíľ strávených v hydromasážnej vani HMV.**