

# NÁVOD NA OBSLUHU

*Vážený zákazník, gratulujeme Vám k Vašej novej hydromasážnej vani. Kúpou hydromasážnej vane HMV ste sa zaradili do rodiny spokojných majiteľov našich výrobkov. Hydromasážne vane HMV sú vyrobené precízne, s dôrazom na kvalitu a dôkladne otestované. Aby Vám hydromasážna vaňa slúžila k spokojnosti veľa rokov je potrebné dodržať tieto podmienky používania.*

## ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA:

1. Teplota vody k masáži by mala dosahovať teploty ľudského tela. Odporúčaná teplota je 32 – 38°C. Použitie chladnejšieho kúpeľa vás príjemne osvieži a posilní, teplejšia voda vás zbaví bolesti a uvoľní celý organizmus. Pred použitím hydromasážnej vane sa dôkladne osprchujte. Telo aktívne prijíma pôsobenie intenzívnej masáže približne 20 minút. Dlhšia masáž neprináša žiadny ďalší liečebný masážny efekt. Napriek tomu môže mať ešte ďalší pozitívny efekt perličková kúpeľ, v prípade kombinovaných hydromasážnych vaní. Po ukončení hydromasážnej kúpele je veľmi vhodné ešte nejakú dobu relaxovať v lehátku, alebo pohodlnom kresle.
2. Teplota vody by každopádne nemala prekročiť hranicu 40°C. Táto hranica je stanovená ako maximálna so zreteľom na zdravotné efekty kúpeľa. Nízka teplota vody je odporúčaná v prípade kratších kúpeľov (cca 10 minút) alebo pri kúpaní malých detí. Nikdy nenechávajte malé deti bez dozoru v masážnej vani. Váš prvý kúpeľ v masážnej vani by nemal prekročiť 10 minút.
3. Vyššia teplota vody počas kúpeľa môže mať značný vplyv na priebeh tehotenstva obzvlášť v prvých mesiacoch. Odporúčame preto, aby teplota vody neprekročila 38°C a dĺžka a intenzita masáže bola konzultovaná s lekárom.
4. Osoby trpiace obezitou, postihnuté infarktom, poruchami krvného tlaku alebo obehovými komplikáciami a osoby s diabetom, by sa mali pred použitím masáže poradiť s lekárom o eventúálnych zdravotných rizikách. Rovnako osobám, užívajúcim lieky na úpravu tlaku, obehu a činnosti srdca, sa odporúča poradiť s lekárom.
5. Je veľmi nebezpečné konzumovať pred kúpeľom alkohol, užívať narkotiká alebo lieky s výraznejšími účinkami, pretože pri nečakaných komplikáciách môže dôjsť k utopeniu.
6. Minimálna výška hladiny je 5cm nad úroveň najvyššej trysky. Nikdy nazapínajte čerpadlo ak voda nedosahuje minimálnu výšku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu čerpadla, ktoré nepodlieha záruke.

7. Maximálna výška vodnej hladiny je 2cm pod úroveň prepadu sifónu. V prípade preplnenia vane nad maximálnu výšku by mohlo dôjsť pri kombinovaných systémoch k zničeniu kompresora zatopením, ktoré nepodlieha záruke. Taktiež môže dochádzať k pretekaniu vody cez tlačidlo vzduchovača.

8. Do vody nepridávajte žiadne kozmetické prípravky s výnimkou tých, ktoré sú určené výhradne pre masážne vane a odporúčané výrobcom.

9. Používateľom s dlhými vlasmi odporúčame používať kúpaciu čiapku, predíde sa tak možnému zaneseniu niektorých častí hydromasážneho systému vlasmi. Tiež je nutné z kúpeľa odstrániť drobné predmety (retiazky, náušnice atď.), ktoré by mohli spôsobiť upchatie alebo poškodenie niektorých častí systému. Dbajte na to, aby nedošlo k upchatiu sacieho koša, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu čerpadla, prípadne ďalších súčastí systému.

10. Pôsobenie hydromasáže na vybrané partie tela je možné meniť zodpovedajúcou zmenou smeru prúdu bočných trysiek.

11. Ak sa chcete masážou osviežiť, použite chladnejší vodný kúpeľ, ak sa chcete uvoľniť alebo zmierniť bolesť a napätie, použite teplý vodný kúpeľ.

12. Na konci kúpeľa najskôr vypnite hydromasážny a/alebo airmasážny systém. Ďalej postupujte ako pri klasickej vani - otvorením odtokového kompletu vypustíte vaňu.

## **UPOZORNENIE:**

**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!!**

Výstraha: je životu nebezpečné používať elektrické spotrebiče vo vani a siahať na ne z vane.

**Neodstraňujte kryt hydromasážneho systému!!!**

Opravy zverte do rúk autorizovanému servisu.

## **OVLÁDANIE:**

Hydromasážny systém sa ovláda tlačidlom vzduchovača, ktorý má dve funkcie:

1. stlačením sa masážny systém zapne, ďalším stlačením sa systém vypne
2. celkový masážny efekt je možné meniť otáčaním tlačidla, Tlačidlom sa pridáva, alebo uberať vzduch v hydromasážnom systéme, čím sa zvyšuje, alebo znižuje účinok masáže.

Air systém(ak je inštalovaný) sa ovláda stlačením tlačidla air systému: stlačením sa zapne kompresor, ďalším stlačením sa vypne.

V prípade, že je vaňa osadená air systémom, je potrebné po každom použití vane(aj pokiaľ nebol zapnutý hydromasážny systém) zapnúť kompresor na cca 3 minúty a vysušiť air systém.

## ÚDRŽBA HYDROMASÁŽNEJ VANE:

Na čistenie a údržbu vonkajších častí vane používajte tekuté prostriedky, určené na hydromasážne vane. V prípade väčšieho znečistenia použite technický lieh nanesený na flanelovej handričke.

V žiadnom prípade nepoužívajte prípravky s obsahom čpavku, riedidla, benzínu alebo chlóru. Takisto nepoužívajte abrazívne leštidlá a tekuté prášky.

Na čistenie vnútorných rozvodov hydromasážneho systému odporúčame dezinfekčné prostriedky napr.: Vitapur, Whirpool, Dosilin, Gastrisil, Polysan.

Čistenie odporúčame realizovať 1 x za 14 dní týmto postupom:

Hydromasážnu vaňu napustíte vlažnou vodou, alebo použijete vodu z posledného kúpeľa. Čistiaci prostriedok nalejte do vane a zapnite ju na cca 15 minút. Po vypustení postup zopakujte, ale už len s čistou vodou. Tým dosiahnete požadovanej kvality vyčistenia rozvodov hydromasážnej vane.

Po každom použití hydromasážnej vane odporúčame utrieť trysky a ovládanie do sucha jemnou flanelovou handričkou

***Prajeme vám veľa príjemných chvíľ strávených v hydromasážnej  
vani HMM.***